



Labona®

Raffstore

Materialliste des Verankerungsmaterials

Materialliste des Verankerungsmaterials für die Montage

Für die Montage benötigen Sie:

- Maßband
- Wasserwaage
- Bleistift
- Hammer
- Akkuschauber
- Schlagbohrer und Bohrer je nach Grundmaterial
- Bits PZ2, PH2, Sechskantansatz 8 und 10,
- Inbusschlüssel
- Mutterschlüssel Nr. 10 und 13
- Montage-/Einstellungskabel
- Gola-Set
- Schraubendreher-Set
- Für die Montage von Raffstore mit zusätzlichen PurBoxen:
- Dübeln mit einem Durchmesser von 10 mm
- Schrauben 5x60 mm, in Purenit 4x15 mm, in der Anlageprofil 3x15 mm

Sichtbare Raffstore

Befestigung in die Decke ohne Abdeckkasten

- Dübeln mit 8 mm Durchmesser, Länge der Schrauben entsprechend der Dämmung
- ohne Dämmung - Dübel 8x50 mm, Schraube 4,5 - 6 mm, Länge 60 - 70 mm.

Befestigung der Führungsschiene am Fensterrahmen

- Schrauben 5x16 mm bis 5x20 mm (wenn der Rahmen robust ist)

Brauchen Sie einen Rat? Rufen Sie uns jederzeit an!

Tel.: (+49) 1573 5990642

www.elabona.de

labona

Befestigung der sichtbaren Führungsschiene an der Laibung.

- Dübeln 6x40 mm, Schrauben 4x50 mm.

Befestigung der sichtbaren Führungsschiene an der Laibung mit Dämmung

- es wird nicht empfohlen, die Schienen auf Polystyrol zu befestigen (kein Material zur Verankerung)

Befestigung der unter Putz liegenden Führungsschiene

- TEX-Schrauben 3,5x20 mm

Decken-/Wandbefestigung mit Abdeckkasten

- Dübeln mit 8 mm Durchmesser, Länge der Schrauben entsprechend der Dämmung
- Der Abdeckkasten wird mit Schrauben durch die Halterung befestigt - TEX-Schrauben 4,8x16 mm oder Nieten mit Unterlegscheibe 4x20 mm

Selbsttragender Raffstore

- wird mit langen Schrauben durch die Führungsschiene befestigt, der Abdeckkasten wird nicht verankert
- Länge der Schrauben entsprechend der Faltung der Führungsschiene (lange Schraube, aber der Schraubenkopf mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm, um durch das vorgebohrte Loch in der Führungsschiene zu passen)

PurBox und Raffstore

- Dübeln mit 8 mm Durchmesser, Schraube entsprechend der Dämmung (Durchmesser 8 mm, oder etwas kleiner, damit der Dübel nicht bricht)
- Schrauben 6x70 mm,
- wenn Purenit Unterlegscheiben benötigt werden, dann 6x80 mm bis 6x90 mm
- Der Raffstore-Halter wird mit einer kurzen, selbstschneidenden Schraube am Kasten befestigt.

Brauchen Sie einen Rat? Rufen Sie uns jederzeit an!

Tel.: (+49) 1573 5990642

www.elabona.de

labona