



Labona®

## Screen-Rollo

Materialliste des Verankerungsmaterials

# Materialliste des Verankerungsmaterials für die Montage

Für die Montage benötigen Sie:

- Maßband
- Wasserwaage
- Bleistift
- Hammer
- Akkuschauber
- Schlagbohrer und Bohrer je nach Grundmaterial
- Bits PZ2, PH2, Sechskantansatz 8 und 10,
- Inbusschlüssel
- Mutterschlüssel Nr. 10 und 13
- Montage-/Einstellkabel
- Gola - Set
- Schraubendreher-Set

## Verankerungsmaterial für die Wand-/Deckenmontage

- Befestigung am Alu-Fensterrahmen - TEX-Schrauben 4,8 x Länge entsprechend den Fensterkammern, in der Regel 4,8 x 20 mm
- Befestigung am Holzfensterrahmen - vorbohren und dann 5 x 20 mm Schrauben wie bei Kunststoffrahmen

## Verankerungsmaterial für die Montage in der Pergola

- TEX-Schrauben mit einem Durchmesser von 4,2 x 20 mm

**Brauchen Sie einen Rat? Rufen Sie uns jederzeit an!**

Tel.: (+49) 1573 5990642

[www.elabona.de](http://www.elabona.de)

labona