



Labona®

## Außenjalousien im PurBox


Anleitung Zum Messen



# Messung der Außenjalousie für den vorbereiteten PurBox

Wenn Sie sich entschieden haben, zunächst den Purenit-Box zu kaufen und später die Außenjalousie für den fertigen Box zu erwerben, messen Sie gemäß den folgenden Abbildungen. Die gemessenen Jalousien können Sie dann in wenigen schnellen Schritten in unserem E-Shop bestellen.

*Hinweis: Wenn Sie die Jalousien gleichzeitig mit den Purenit-Boxen kaufen, folgen Sie nur den Anweisungen für das Messen der Boxen - die Maße der Jalousien berechnen wir für Sie.*



Das Maß wird immer an 3 Punkten gemessen. Vom kleinsten gemessenen Breitenwert ziehen Sie noch - 2 mm ab und geben diesen Wert bei der Bestellung an.

*Beispiel: Ihre gemessene Breite beträgt 1.508 mm. Daher  $1.508 \text{ mm} - 2 \text{ mm} = 1.506 \text{ mm} = \text{Maß}$ , das in den Konfigurator eingegeben wird.*

Aluminium-"U"-Profile in der Laibung dürfen nach Fertigstellung der Fassade nicht eingelassen sein, sie müssen bündig mit der Laibung sein oder sogar 2 mm überstehen.

Für die Messung der Jalousien an HS-Portalen und anderen geteilten Fenstern und Eingängen folgen Sie den Anweisungen in dieser Abbildung:

